

TECHNISCHES DATENBLATT



Hask Ultra CleanR **Schmutzbrecher Konzentrat**

Hask Ultra - Premium Qualität für den Profi!

Eigenschaften

CleanR ist der ideale Schmutzbrecher für die gründliche Reinigung von alkalibeständigen Gegenständen & Oberflächen. CleanR dringt in verwitterte, offeneporige Materialien ein und löst mühelos alte Verschmutzungen wie Ruß, Öl- oder Fett. Ideal auch für die Verarbeitung in Hochdruckreinigern oder für die Brandschadensanierung.

Anwendungsgebiete

- für alkalibeständige Gegenstände und Oberflächen
- Kunststoff, Metall, LKW-Planen
- Industrie- und PVC-Böden
- Bauabschlußreinigung
- Brandschadensanierung

Anwendung/Dosierung

Je nach Verschmutzungsgrad 4–12,5 %ig (320 – 1.000 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Bei empfindlichen und eloxierten Flächen stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Immer mit viel klarem und kaltem Wasser nachreinigen.

Technische Daten

Farbe:	blau
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
ph-Wert:	13,5

Gebinde	Artikelnummer	EAN-Code (Gebinde)	Kartoninhalt:
1.000 ml. Flasche (KISI)	119002804	4260637920584	12 Flaschen
10 ltr. Kanister	119002805	4260637920591	1 Kanister

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch stets Etikett & Produktinformationen lesen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gefahrgut. Nur für gewerbliche Anwender.

Gefahrenhinweise & Sicherheitsratschläge auf dem Sicherheitsdatenblatt & Gebinde beachten.